bblüv

Püre Pro

Čistička vzduchu



Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz



1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
2 Modrá kontrolka provozu
3 Tlačítko časovače
4 Tlačítko ventilátoru (nastavení rychlosti)
5 Tlačítko nočního světla
6 Výstup vzduchu
7 Napájecí konektor
8 Vstup vzduchu
9 Aktivní uhlí
10 HEPA filtr
11 Spodní kryt
12 Napájecí adaptér
13 Nylonový filtr
14 HEPA a čisticí filtr
15 Uhlíkový filtr
16 Filtr na zachytávání barev / částic barviv

Bezpečnostní pokyny před použitím

1. Po otevření balení byste měli najít tyto položky: 1x Püre Pro s filtrem, 1x napájecí adaptér a 1x návod k použití.
2. Püre Pro je určen pouze k použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.
3. Během provozu musí být zařízení ve svislé poloze.
4. Kolem zařízení ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Vstup ani výstup vzduchu nesmí zakrývat oděvy, plastové sáčky ani jiné předměty či nečistoty, které by bránily proudění vzduchu a snižovaly účinnost čištění.
5. Na zařízení ani na filtr nestříkejte žádné kapaliny ani aerosoly.
6. Napájecí adaptér nepoužívejte na vlhkých místech.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Používání zařízení Püre Pro

8. Nejprve připojte napájecí adaptér (12) do konektoru (7) na zařízení Püre Pro. Poté adaptér zapojte do elektrické zásuvky s napětím 100–240 V / 50–60 Hz.
9. Lehce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1). Zařízení se spustí, rozsvítí se modrá LED kontrolka (2) a ventilátor se automaticky nastaví na nízkou rychlost. Zařízení je standardně nastaveno na nepřetržitý provoz a vzduch vychází výstupem (6).
10. Po zapnutí je ventilátor nastaven na nízkou rychlost. Jedním stisknutím tlačítka ventilátoru (4) nastavíte střední rychlost, druhým stisknutím vysokou rychlost a dalším stisknutím se vrátíte na nízkou rychlost. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
11. Časovač nastavíte tlačítkem (3): 1 stisknutí = 2 hodiny, 2 stisknutí = 4 hodiny, 3 stisknutí = 8 hodin, 4 stisknutí = 10 hodin a 5 stisknutí = 12 hodin. Rozsvítí se odpovídající kontrolka. Dalším stisknutím se vrátíte k nepřetržitému provozu a kontrolka zhasne.
12. Stisknutím tlačítka nočního světla (5) světlo zapnete; opětovným stisknutím jej vypnete. Noční světlo lze zapnout i tehdy, když je samotné zařízení Püre Pro vypnuté.
13. Zařízení sleduje celkovou dobu používání filtru. Po dosažení teoretické doby používání 3 měsíců začne modrá kontrolka (1) blikat a upozorní vás na nutnost výměny filtru.

Každodenní údržba a čištění

- Před čištěním a údržbou vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Tělo zařízení otřete čistým, měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a následně osušte suchým hadříkem. Zařízení přímo nenamáčejte ani na něj nelijte vodu. Během čištění jej udržujte suché, aby nedošlo k elektrické závadě.
- Filtr vyměňujte nejméně každé 3 až 6 měsíců.
- Vstupy vzduchu zařízení Püre Pro čistěte kartáčkem.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suché a dobře větrané místo.

Čištění a výměna filtru

1. Otočením otevřete spodní základnu zařízení a vyjměte filtr (obrázek 1).
2. Povrch filtru očistěte suchým kartáčkem nebo vysavačem (obrázek 2).
3. Čistý filtr vložte zpět do zařízení a spodní základnu opět našroubujte (obrázek 3).
4. Po výměně filtru podržte tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuté déle než 5 sekund. Tím zrušíte blikání kontrolky.





Informace o životním prostředí a recyklaci

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Nevyhazujte výrobek do běžného komunálního odpadu. Informujte se o správném způsobu likvidace elektronických zařízení ve vašem regionu. Výrobek odevzdejte na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Upozornění a bezpečnostní pokyny

- Před připojením zařízení ke zdroji napájení ověřte, zda místní síťové napětí odpovídá specifikacím zařízení.
- Nikdy neponořujte tělo zařízení Püre Pro, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou.
- Zařízení nikdy nerozebírejte, neodstraňujte jeho pevně připevněné části a nepokoušejte se provádět vnitřní úpravy.
- Nepoužívejte Püre Pro k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Před každým použitím zařízení pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozeno tělo zařízení, kabel nebo zástrčka, okamžitě zařízení odpojte od napájení a přestaňte jej používat.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení Püre Pro opravovat sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Zařízení Püre Pro neobsahuje žádné součásti určené k údržbě uživatelem. Zařízení nerozebírejte.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Nepokládejte zařízení na horké povrchy ani do jejich blízkosti, například k elektrickému nebo plynovému topidlu.
- Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch, mimo přímé sluneční světlo.
- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od hořlavých a/nebo výbušných materiálů.
- Před čištěním nebo uložením zařízení vždy odpojte ze zásuvky.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.
- Toto zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si v jeho blízkosti hrály bez dozoru. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Do zařízení Püre Pro nevkládejte žádné kovové předměty.
- Nezapínejte zařízení, pokud v místnosti používáte insekticid.
- Toto zařízení není ventilátor. Nepoužívejte jej během vaření k rozptylování pachů nebo olejových výparů, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nefoukejte přímo do zařízení Püre Pro hořlavé výpary ani cigaretový kouř.

Řešení problémů

Problém	Kontrola / příčina	Řešení
Püre Pro nefunguje	Zařízení je vypnuté.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Püre Pro nefunguje	Napájecí adaptér není připojen.	Připojte napájecí adaptér.
Püre Pro nefunguje	Filtr není správně nasazen.	Vložte filtr na správné místo.
Kontrolka bliká	Je třeba vyměnit filtr.	Vyměňte filtr.

Technické specifikace

Parametr	Specifikace
Název a model výrobku	PÜRE PRO B0235-A / B0235-E
Doporučená velikost prostoru	Menší prostor do 20 m²
Čistý vzduch – methanol	3,2 m³/h
Čistý vzduch – TVOC	11,4 m³/h
Hodnota částicového filtru CARD	Více než 60 m³/h
Jmenovitý výkon	12 V, 0,5 A, 6 W
Hmotnost zařízení	0,83 kg
Rozměry zařízení	145 mm (průměr) × 252 mm (výška)
Inteligentní upozornění	Modrá kontrolka bliká, když je třeba vyměnit filtr.
Optimální provozní prostředí	Vnitřní teplota vyšší než 15 °C a relativní vlhkost vyšší než 40 %.